



# ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

## BILAGA TILL MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

### KAKELSÄTTNING UTAN FIX

MONTERING AV KAKELPLATTOR PÅ VÄGG KAN ÄVEN SKE UTAN FIX ENLIGT NEDAN:

- Kakelsättning kan, förutom mot kartongbeklädd gips, göras på cementbaserade släta skivor, stål/aluminium och slät betong.
- Vid montering mot gips eller cementbundna skivor ska skivorna vara torra och rena samt försedda med rak kant. Vid försänkt kant spacklas denna upp med cementbundet spackel.
- Vid montering mot slät betong ska betongen vara torr och fri från fett och olja.
- Vid montering mot stål/aluminium ska underlaget vara fritt från fett och beläggningar av olja eller liknande.
- Se till att alla skruvar är idragna.
- Dammbelagda plattor ska rengöras med torr trasa.
- Efter förslutning av alla hörn med Membran 400-2 (med torktid cirka en timme) dras en vågrät skarv remsa för att ge fäste för nedersta plattraden.
- Kakelplattor som inte är helt plana eller är sammansatta med nät, belagda med stearin, vax eller liknande beläggning ska alltid sättas med fix. (Plattor större än 300 x 300 mm brukar ofta vara konkava och ska därför sättas med fix).
- Efter att skyddsplasten tagits bort ska duken inte vidröras.
- Då skyddsplasten tagits bort ska montage ske inom 3 timmar och adhesivet ska skyddas mot damm.
- Efter montering härdar tätskiktet till 50 procent. Full hållfasthet uppnås efter cirka ett dygn.
- Vid eventuell håltagning genom tätskiktet ska hålen tätas med Illigo stosetter och förseglas med membran 400-2. (Se montageanvisning med fix.)
- Montering och lagring av material ska ske i uppvärmt utrymme (rumstemperatur).
- Produkterna får inte utsättas för solljus.
- Lagringstiden är 12 månader från leveransdatum.
- Spegel och dylikt fästs med fördel med en bit väggduk.
- Använd rena och mjuka skor.

**Illigos våtrumssystem säljs av återförsäljare:**

**illigo**<sup>®</sup>